



**Remarque !**  
 Installation, fusible, interrupteur principal, interrupteur d'arrêt d'urgence et mesures de sécurité selon les prescriptions locales.  
 Attention ! Le conducteur de protection ja/ve ne doit pas être utilisé comme câble de commande.  
 Assurer un raccordement correct en respectant les phases.  
 Ne pas utiliser de fiche de contact de mise à la terre.