

# Climate 5000 VRF

## Guide Technique

Commandes et accessoires



**BOSCH**

## **Système de commande**

### **Télécommandes individuelles**

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Télécommande sans fil                  | IRC    |
| 2. Télécommande filaire                   | WRC-HP |
| 3. Télécommande filaire                   | WRC-HR |
| 4. Télécommande filaire (chambre d'hôtel) | HWRC   |

### **Télécommandes centralisées**

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Télécommande centralisée - style à touches          | CC-TS |
| 2. Télécommande centralisée – programmeur hebdomadaire | CC-WT |

### **Passerelles**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Passerelle BMS LonWorks | BMS-LON |
| 2. Passerelle BMS BACnet®  | BMS-BAC |
| 3. Passerelle BMS Modbus   | BMS-MOD |
| 4. Passerelle réseau       | BVIM    |

### **Système de surveillance du réseau**

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Intelligent Manager | BVIM |
|------------------------|------|

### **Accessoires**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ampèremètre numérique               | DPA-3           |
| 2. Module d'interface de carte d'hôtel | HK-IM           |
| 3. Régulateur à capteur infrarouge     | IFS             |
| 4. Régulateur d'alarme de défaut       | ODU-FA          |
| 5. Kit de contrôle AHU                 | AHUKIT-01/02/03 |