

Einbauhinweis für Geräte bis einschließlich FD 766

Brennkammer komplett, 8 715 406 346, Z..18-4B

Beim Einbau der Brennkammer in Z..18-4 ist das Gerät gleichzeitig auf Z..18-4B umzubauen.

Brennkammer komplett, 8 715 406 347, Z..24-4B

Aufgrund der verbesserten Isolierung und der sich daraus ergebenden höheren Brennkammer-Innentemperatur sind auch die Elektroden sowie die Brennerplatte zu tauschen.

