

Supraeco W

SWO 270-2

7736501478

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

Productkenmerken	Symbol	Eenheid	7736501478
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			A
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	95
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	1773
Jaarlijkse brandstofverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	AFC	GJ	-
Andere capaciteitsprofielen			-
Energie-efficiëntie van waterverwarming (andere capaciteitsprofielen)	η_{wh}	%	-
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (andere capaciteitsprofielen, gemiddelde klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	-
Instelling van de temperatuurregelaar (uitleveringstoestand)	T_{set}	°C	54
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	57
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden			nee
Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen	zie technische documentatie		
Intelligente regeling	nee		
Energie-efficiëntie van waterverwarming (koudere klimaatomstandigheden)	η_{wh}	%	83
Energie-efficiëntie van waterverwarming (warmere klimaatomstandigheden)	η_{wh}	%	114
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (koudere klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	2029
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (warmere klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	1474
Jaarlijkse brandstofverbruik (koudere klimaatomstandigheden)	AFC	GJ	-
Jaarlijkse brandstofverbruik (warmere klimaatomstandigheden)	AFC	GJ	-
Geluidsvermogensniveau, buiten	L_{WA}	dB	60
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	8,383
Wekelijks elektriciteitsverbruik met intelligente regeling	$Q_{elec,week,sm}$ ar	kWh	-
Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder intelligente regeling	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Opslagvolume	V	l	260,0
Mengwater bij 40 °C	V40	l	374
Lucht-water-warmtepomp			ja
Water-water-warmtepomp			nee
Pekel-water-warmtepomp			nee
Lagetemperatuur-warmtepomp			nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel?			ja

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.