




Bedienungsanleitung

Gas-Brennwertgerät

**Condens**

GC9000iWM ...



0 010 007 781-001



## Inhaltsverzeichnis

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Symbolerklärung und Sicherheitshinweise</b> .....          | <b>2</b> |
| 1.1      | Symbolerklärung .....   | 2        |
| 1.2      | Allgemeine Sicherheitshinweise .....                          | 2        |
| <b>2</b> | <b>Angaben zum Produkt</b> .....                              | <b>4</b> |
| 2.1      | Informationen im Internet zu Ihrem Produkt. ....              | 4        |
| 2.2      | Konformitätserklärung. ....                                   | 4        |
| <b>3</b> | <b>Bedienung</b> .....  | <b>5</b> |
| 3.1      | Gerät ein-/ausschalten. ....                                  | 5        |
| 3.2      | Bedienfeld .....  | 5        |
| 3.3      | Symbole im Display .....                                      | 5        |
| 3.4      | Ruhezustand des Displays. ....                                | 6        |
| 3.5      | Einstellungen in den Menüs WARMWASSER und HEIZUNG. ....       | 6        |
| 3.6      | Reinigungsbetrieb .....                                       | 6        |
| 3.7      | Steuerung und Überwachung der Heizung über das Internet ..... | 6        |
| 3.8      | Thermische Desinfektion. ....                                 | 7        |
| <b>4</b> | <b>Energiesparhinweise</b> .....                              | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Störungen</b> .....  | <b>7</b> |
| 5.1      | Gashahn öffnen/schließen .....                                | 7        |
| 5.2      | Störungsanzeigen. ....  | 8        |
| <b>6</b> | <b>Wartung</b> .....  | <b>8</b> |
| <b>7</b> | <b>Energieverbrauch, Umweltschutz und Entsorgung</b> ...      | <b>9</b> |
| 7.1      | Produktdaten zum Energieverbrauch .....                       | 9        |
| 7.2      | ErP-Label .....   | 11       |
| 7.3      | Umweltschutz. ....  | 11       |
| 7.4      | Entsorgung .....  | 11       |

## 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

#### **GEFAHR:**

**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

#### **WARNUNG:**

**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

#### **VORSICHT:**

**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

#### **HINWEIS:**

**HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### **Hinweise für die Zielgruppe**

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Betreiber der Heizungsanlage.

Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Bedienungsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler usw.) vor der Bedienung lesen und aufbewahren.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

#### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt darf nur zur Erwärmung von Heizwasser und zur Warmwasserbereitung verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

### **⚠ Verhalten bei Gasgeruch**

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
  - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
  - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
  - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- ▶ Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

### **⚠ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen**

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

#### **▶ Abgasführende Teile nicht ändern.**

Beachten Sie bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Wärmeerzeuger ausschalten.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Alle Bewohner warnen und das Gebäude sofort verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.
- ▶ Mängel beseitigen lassen.

### **⚠ Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid**

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas oder Festbrennstoffen entsteht.

Gefahren entstehen, wenn Kohlenmonoxid aufgrund einer Störung oder einer Undichtigkeit aus der Anlage austritt und sich unbemerkt in Innenräumen ansammelt.

Sie können Kohlenmonoxid weder sehen, schmecken noch riechen.

Um Gefahren durch Kohlenmonoxid zu vermeiden:

- ▶ Anlage regelmäßig durch einen zugelassenen Fachbetrieb inspizieren und warten lassen.
- ▶ CO-Melder verwenden, die bei CO-Austritt rechtzeitig alarmieren.

#### **▶ Bei Verdacht auf CO-Austritt:**

- Alle Bewohner warnen und das Gebäude sofort verlassen.
- Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.
- Mängel beseitigen lassen.

### **⚠ Inspektion, Reinigung und Wartung**

Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich.

Fehlende oder unsachgemäße Inspektion, Reinigung und Wartung kann zu Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder zu Sachschäden führen.

Wir empfehlen, einen Vertrag über eine jährliche Inspektion und eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abzuschließen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Heizungsanlage mindestens einmal jährlich von einem zugelassenen Fachbetrieb inspizieren lassen.
- ▶ Erforderliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten unverzüglich durchführen lassen.
- ▶ Festgestellte Mängel an der Heizungsanlage unabhängig von der jährlichen Inspektion unverzüglich beseitigen lassen.

### **⚠ Umbau und Reparaturen**

Unsachgemäße Veränderungen am Wärmeerzeuger oder an anderen Teilen der Heizungsanlage können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Niemals die Verkleidung des Wärmeerzeugers entfernen.
- ▶ Keine Änderungen am Wärmeerzeuger oder an anderen Teilen der Heizungsanlage vornehmen.
- ▶ Auslauf der Sicherheitsventile keinesfalls verschließen. Heizungsanlagen mit Warmwasserspeicher: während der Aufheizung kann Wasser am Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers austreten.

### **⚠ Raumluftabhängiger Betrieb**

Der Aufstellraum muss ausreichend belüftet sein, wenn der Wärmeerzeuger die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht.

- ▶ Belüftungs- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verkleinern oder verschließen.

- ▶ Einhaltung der Lüftungsanforderungen in Absprache mit einer Fachkraft sicherstellen:
  - bei baulichen Veränderungen (z. B. Austausch von Fenstern und Türen)
  - beim nachträglichen Einbau von Geräten mit Abluftführung nach außen (z. B. Abluftgebläse, Küchenlüfter oder Klimageräte).

### **⚠ Verbrennungsluft/Raumluft**

Die Luft im Aufstellraum muss frei sein von entzündlichen oder chemisch aggressiven Stoffen.

- ▶ Keine leicht entflammaren oder explosiven Materialien (Papier, Benzin, Verdünnungen, Farben usw.) in der Nähe des Wärmeerzeugers verwenden oder lagern.
- ▶ Keine korrosionsfördernden Stoffe (Lösungsmittel, Klebstoffe, chlorhaltige Reinigungsmittel usw.) in der Nähe des Wärmeerzeugers verwenden oder lagern.

### **⚠ Sachschaden durch Frost**

Wenn die Heizungsanlage in keinem frostsicheren Raum steht **und** außer Betrieb ist, dann kann sie bei Frost einfrieren. Im Sommerbetrieb oder bei gesperrtem Heizbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

- ▶ Heizungsanlage, soweit möglich, ständig eingeschaltet lassen und die Vorlauftemperatur auf mindestens 30 °C einstellen,  
**-oder-**
- ▶ Heizungs- und Trinkwasserleitungen von einer Fachkraft am tiefsten Punkt entleeren lassen.  
**-oder-**
- ▶ Von einer Fachkraft Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen und den Warmwasserkreislauf entleeren lassen.
- ▶ Alle 2 Jahre prüfen lassen, ob der erforderliche Frostschutz noch sichergestellt ist.

### **⚠ Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke**

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

„Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“

„Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.“

## **2 Angaben zum Produkt**

### **2.1 Informationen im Internet zu Ihrem Produkt**

Wir wollen Sie aktiv und situationsgerecht mit passenden Informationen zu Ihrem Produkt versorgen. Nutzen Sie deshalb die Informationen, die wir auf unseren Internetseiten für Sie bereitstellen (Internetadresse → Rückseite dieser Anleitung).

### **2.2 Konformitätserklärung**

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.

**CE** Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: [www.bosch-einfach-heizen.de](http://www.bosch-einfach-heizen.de).

### 3 Bedienung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Bedienung des Gas-Brennwertgeräts. Abhängig von der verwendeten Bedieneinheit (im Gerät eingebaut → Bild 1, oder extern montiert) kann die Bedienung mancher Funktionen von dieser Beschreibung abweichen. Beachten Sie daher auch die Bedienungsanleitung der Bedieneinheit.

#### 3.1 Gerät ein-/ausschalten

##### Einschalten

- ▶ Gerät an der Taste ① einschalten.
- ▶ Taste **ok** drücken.  
Im Display **SIPHONFÜLLBETRIEB** angezeigt. Das Siphonfüllprogramm ist aktiv. Der Kondensatsiphon im Gerät wird gefüllt.

#### 3.2 Bedienfeld




Bild 1 Übersicht der Bedienelemente

- [1] Taste (Menü **HEIZUNG** öffnen/schließen)
- [2] Taste (kurz drücken: Menü **WARMWASSER** öffnen/schließen; lang drücken: Reinigungsbetrieb aktivieren)
- [3] Display
- [4] Taste (Menüpunkt auswählen/Einstellung ändern)
- [5] Taste (Menüpunkt auswählen/Einstellung ändern)
- [6] Taste (Einstellung verwerfen/Menü schließen)
- [7] Taste **ok** (Auswahl/Einstellung bestätigen)
- [8] Taste (Schornsteinfegerbetrieb aktivieren)
- [9] Schublade für Bedieneinheit
- [10] Anzeige Ein/Aus (Wärmeerzeuger am Hauptschalter ein-/ausgeschaltet)
- [11] Taste (Hauptschalter Wärmeerzeuger)
- [12] Anzeige Brennerbetrieb (Brenner An/Aus)
- [13] Taste **reset** (Einstellungen Wärmeerzeuger zurücksetzen)
- [14] Taste (Schornsteinfegerbetrieb aktivieren)



Abhängig vom Betriebszustand werden nicht immer alle Tasten angezeigt.

#### Ausschalten

##### HINWEIS:

##### Anlagenschaden durch Frost!

Die Heizungsanlage kann nach längerer Zeit einfrieren, (z. B. bei einem Netzausfall, Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter Brennstoffversorgung, Kesselstörung usw.).

- ▶ Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ständig in Betrieb ist (insbesondere bei Frostgefahr).



Bei ausgeschaltetem Gerät besteht kein Blockierschutz.

Der Blockierschutz verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe und des 3-Wege-Ventils nach längerer Betriebspause.

- ▶ Gerät an der Taste ① ausschalten.

#### 3.3 Symbole im Display




Bild 2 Standardanzeige

| Symbol | Erläuterung         | Symbol | Erläuterung |
|--------|---------------------|--------|-------------|
|        | Brennerbetrieb      |        | Notbetrieb  |
|        | Bosch MB LANi aktiv |        | Störung     |

Tab. 1 Symbole bei Standardanzeige

### 3.4 Ruhezustand des Displays

Wenn kein Brennerbetrieb, Störung oder Wartungsanforderung vorhanden ist, geht das Display nach 2 Minuten in Ruhezustand (nur die Taste **ok** leuchtet).

- Um den Ruhezustand zu verlassen, Taste **ok** drücken.

### 3.5 Einstellungen in den Menüs WARMWASSER und HEIZUNG



Um erhöhtem Kalkausfall bei **GC9000iWM ... S-Geräten** und daraus resultierende Serviceeinsätze vorzubeugen:

Bei Wasser mit einem Härtebereich hart ( $\geq 14^\circ\text{dH} / 25^\circ\text{fH} / 2,5 \text{ mmol/l}$ )

- Warmwassertemperatur  $\leq 55^\circ\text{C}$  einstellen.

| Menü              | Einstellbereich: Funktionsbeschreibung   | Darstellung in der Standardanzeige (→ Bild 2) |
|-------------------|--|---|
| <b>WARMWASSER</b> | <b>KOMFORT:</b> Im Komfortbetrieb wird der Warmwasserspeicher bis zur eingestellten Temperatur aufgeheizt, wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher um mehr als $5^1/6^2) \text{ K } (^\circ\text{C})$ unter die Einstellung sinkt. | –   |
|                   | <b>ECO:</b> Im ECO-Betrieb erfolgt das Aufheizen rücklaufoptimiert erst ab einer Temperaturdifferenz von $10^1/12^2) \text{ K } (^\circ\text{C})$ .  | <b>WARMWASSER: ECO</b>                        |
|                   | <b>SOLLTEMPERATUR 40 ... 60 °C:</b> Warmwasser-Temperatureinstellung   | –   |
|                   | <b>EIN:</b> Warmwasserbereitung aktiv  | <b>WARMWASSER: EIN</b>                        |
|                   | <b>AUS:</b> Warmwasserbereitung ausgeschaltet  | <b>WARMWASSER: AUS</b>                        |
| <b>HEIZUNG</b>    | <b>EIN:</b> Heizwasser-Erwärmung aktiv   | <b>HEIZUNG: EIN</b>                           |
|                   | <b>AUS:</b> Heizwasser-Erwärmung ausgeschaltet   | <b>HEIZUNG: AUS</b>                           |
|                   | <b>MAX. WW-TEMP. 30 ... 70 ... 82 °C:</b> Maximale Vorlauf-Temperatur-Einstellung  | –   |
|                   | <b>AKT. WASSERDRUCK 0.5 ... 3.0 BAR (OPT.: 1.0 - 2.0 BAR):</b> aktueller Anlagendruck. Der optimale Druck liegt zwischen 1,0 und 2,0 bar.  | <b>DRUCK: OK 8.8BAR   DRUCK: NIEDRIG</b>      |

1) Bei GC9000iWM ...-Geräte

2) Bei GC9000iWM ... S-Geräte

Tab. 2 Einstellungen in den Menüs

### 3.6 Reinigungsbetrieb

Um eine Reinigung der Oberfläche des Bedienfeldes zu erlauben, werden im Reinigungsbetrieb alle Tasten 15 Sekunden lang ausgeblendet.

- Um den Reinigungsbetrieb zu aktivieren, Taste solange drücken, bis **BEDIENUNG GESPERRT** und ein Countdown erscheint.

### 3.7 Steuerung und Überwachung der Heizung über das Internet

Am Wärmereizerger kann ein Kommunikationsmodul installiert werden. Es ermöglicht die Steuerung und Überwachung der Heizung über das Internet, z. B. mit einem Smartphone.

Außer dem Kommunikationsmodul ist auch die Bedieneinheit C. 400 erforderlich.




Bild 3

- [1] Wärmereizerger mit eingebautem Kommunikationsmodul Bosch MB LANi
- [2] LAN-Kabel
- [3] Internet-Router
- [4] Internet

Die Installation und Einstellung des Kommunikationsmoduls Bosch MB LANi sind in der dazugehörigen Anleitung beschrieben. Das Dokument liegt dem Kommunikationsmodul oder dem Wärmereizerger bei. Sie finden das Dokument auch auf unseren Internetseiten (→ Rückseite dieser Anleitung).

### 3.8 Thermische Desinfektion

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers z. B. durch Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir nach längerem Stillstand eine thermische Desinfektion.

Eine ordnungsgemäße thermische Desinfektion umfasst das Warmwassersystem einschließlich der Entnahmestellen.

Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur höher sein als die eingestellte Temperatur.

**! VORSICHT:**

#### Verletzungsgefahr durch Verbrühung!

Während der thermischen Desinfektion kann die Entnahme von ungemischtem Warmwasser zu schweren Verbrühungen führen.

- ▶ Maximal einstellbare Warmwassertemperatur nur zur thermischen Desinfektion verwenden.
- ▶ Hausbewohner über die Verbrühungsgefahr informieren.
- ▶ Thermische Desinfektion außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser nicht ungemischt entnehmen.

- ▶ Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- ▶ Thermische Desinfektion im Warmwasserprogramm des Heizungsreglers einstellen (→ technische Dokumentation des Heizungsreglers).
- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ▶ Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- ▶ Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen.

## 4 Energiesparhinweise

### Sparsam heizen

Das Gerät ist für einen niedrigen Energieverbrauch und eine geringe Umweltbelastung bei gleichzeitig großer Behaglichkeit konstruiert. Entsprechend dem Wärmebedarf der Wohnung wird die Brennstoffzufuhr zum Brenner geregelt. Wenn der Wärmebedarf geringer wird, arbeitet das Gerät mit kleiner Flamme weiter. Fachleute nennen diesen Vorgang Stetigregelung. Durch die Stetigregelung werden die Temperaturschwankungen gering und die Wärmeverteilung in den Räumen gleichmäßig. So kann es vorkommen, dass das Gerät längere Zeit in Betrieb ist, aber dennoch weniger Brennstoff verbraucht als ein Gerät, das ständig ein- und ausschaltet.

### Heizungsregelung

In Deutschland ist nach § 12 der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine Heizungsregelung mit raumtemperaturgeführtem Regler oder außen-temperaturgeführtem Regler und Thermostatventilen vorgeschrieben. Weiterführende Hinweise können Sie der Installations- und Bedienungsanleitung des Heizungsreglers entnehmen.

### Thermostatventile

Um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, öffnen Sie die Thermostatventile ganz. Wenn die Temperatur nach längerer Zeit nicht erreicht wird, erhöhen Sie die gewünschte Raumtemperatur am Regler.

### Fußbodenheizung

Stellen Sie die Vorlauftemperatur nicht höher ein, als die vom Hersteller empfohlene maximale Vorlauftemperatur.

### Lüften

Drehen Sie während des Lüftens die Thermostatventile zu und öffnen Sie für kurze Zeit die Fenster ganz. Lassen Sie zum Lüften die Fenster nicht gekippt. Sonst wird dem Raum ständig Wärme entzogen, ohne die Raumluft nennenswert zu verbessern.

### Warmwasser

Wählen Sie die Warmwassertemperatur immer so niedrig wie möglich. Eine niedrige Einstellung am Temperaturregler bedeutet große Energieeinsparung.

Außerdem führen hohe Warmwassertemperaturen zu verstärkter Verkalkung und beeinträchtigen damit die Funktion des Gerätes (z. B. längere Aufheizzeiten oder geringere Auslaufmenge).

### Zirkulationspumpe

Stellen Sie eine eventuell vorhandene Zirkulationspumpe für Warmwasser über ein Zeitprogramm auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein (z. B. morgens, mittags, abends).

## 5 Störungen

### 5.1 Gashahn öffnen/schließen

- ▶ Griff drücken und nach links bis zum Anschlag drehen (Griff in Fließrichtung = offen).
- ▶ Griff nach rechts bis zum Anschlag drehen (Griff quer zur Fließrichtung = geschlossen).





Bild 4 Gashahn öffnen

## 5.2 Störungsanzeigen

Im Fall einer Störung erscheint **STÖRUNG LIEGT VOR** im Display.

- ▶ Um die Störungsanzeige aufzurufen, Taste  drücken. Das Display zeigt den Störungs-Code und eine Beschreibung der Störung.




Bild 5 Störungsmenü

- [1] Status-Symbole
- [2] Störungs-Code
- [3] Beschreibung

Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:

- ▶ Fachbetrieb oder Kundendienst anrufen.
- ▶ Angezeigten Störungscode und die Gerätedaten mitteilen.

| Gerätedaten                     |  |
|---------------------------------|--|
| Gerätebezeichnung <sup>1)</sup> |  |
| Seriennummer <sup>1)</sup>      |  |
| Datum der Inbetriebnahme        |  |
| Anlagenersteller                |  |

1) Die Angabe finden Sie auf dem Typschild in der Schublade der Bedieneinheit.

Tab. 3 Gerätedaten zur Weitergabe im Störfall

## 6 Wartung

### Inspektion, Reinigung und Wartung

Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich.

Fehlende oder unsachgemäße Inspektion, Reinigung und Wartung kann zu Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder zu Sachschäden führen.

Wir empfehlen, einen Vertrag über eine jährliche Inspektion und eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abzuschließen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Heizungsanlage mindestens einmal jährlich von einem zugelassenen Fachbetrieb inspizieren lassen.
- ▶ Erforderliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten unverzüglich durchführen lassen.
- ▶ Festgestellte Mängel an der Heizungsanlage unabhängig von der jährlichen Inspektion unverzüglich beseitigen lassen.

### Verkleidung reinigen

Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

- ▶ Verkleidung mit feuchtem Tuch abreiben.

### Betriebsdruck der Heizung kontrollieren

Der Betriebsdruck beträgt im Normalfall 1 bis 2 bar.

Wenn ein höherer Betriebsdruck erforderlich ist, erhalten Sie den Wert von Ihrem Fachmann.

- ▶ Aktuellen Betriebsdruck in der Standardanzeige ablesen (→ Bild 2).

### Heizwasser nachfüllen

Das Nachfüllen von Heizwasser ist an jeder Heizungsanlage verschieden. Lassen Sie sich deshalb das Nachfüllen von Ihrem Fachmann zeigen.

#### HINWEIS:

### Sachschaden durch Temperaturspannungen!

Beim Nachfüllen von kaltem Heizwasser in einen heißen Kessel können thermische Spannungen zu Spannungsrisen führen.

- ▶ Heizungsanlage nur im kalten Zustand befüllen. Maximale Vorlauftemperatur 40 °C.

**Maximaler Druck** von 3 bar, bei höchster Temperatur des Heizwassers, darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).

### Heizkörper entlüften

Wenn Heizkörper nicht gleichmäßig warm werden:

- ▶ Heizkörper entlüften.

### Wärmeträgerflüssigkeit der Solaranlage prüfen und nachfüllen

Nur eine Fachkraft darf Wärmeträgerflüssigkeit nachfüllen.

- ▶ Jährlich den Frostschutz der Wärmeträgerflüssigkeit prüfen lassen.
- ▶ Alle 2 Jahre den Korrosionsschutz (pH-Wert) der Wärmeträgerflüssigkeit prüfen lassen.

Der maximale Druck von 6 bar bei höchster Temperatur der Solaranlage darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).



## 7 Energieverbrauch, Umweltschutz und Entsorgung

### 7.1 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

| Produktdaten   | Symbol             | Einheit | 7 738 100 778   | 7 738 100 780   | 7 738 100 768   | 7 738 100 770   |
|--|--------------------|---------|---|---|---|---|
|  |                    |         | 7 738 100 779   | 7 738 100 781   | 7 738 100 769   | 7 738 100 771   |
| Produkttyp   | –                  | –       | GC9000iWM<br>20/210 S 23<br>GC9000iWM<br>20/210 SB 23 | GC9000iWM<br>30/210 S 23<br>GC9000iWM<br>30/210 SB 23 | GC9000iWM<br>20/100 S 23<br>GC9000iWM<br>20/100 SB 23 | GC9000iWM<br>20/150 S 23<br>GC9000iWM<br>20/150 SB 23 |
| Brennwertkessel  | –                  | –       | ja  | ja  | ja  | ja  |
| Kombiheizgerät   | –                  | –       | ja  | ja  | ja  | ja  |
| Nennwärmeleistung  | $P_{\text{rated}}$ | kW      | 20  | 29  | 20  | 20  |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                         | $\eta_s$           | %       | 94  | 94  | 94  | 94  |
| Energieeffizienzklasse   | –                  | –       | A   | A   | A   | A   |
| <b>Nutzbare Wärmeleistung</b>  |                    |         |   |   |   |   |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb <sup>1)</sup>            | $P_4$              | kW      | 19,6  | 29,4  | 19,6  | 19,6  |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb <sup>2)</sup> | $P_1$              | kW      | 6,6   | 9,9   | 6,6   | 6,6   |
| <b>Wirkungsgrad</b>  |                    |         |   |   |   |   |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb <sup>1)</sup>            | $\eta_4$           | %       | 88,9  | 88,5  | 88,9  | 88,9  |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb <sup>2)</sup> | $\eta_1$           | %       | 98,8  | 98,7  | 98,8  | 98,8  |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>   |                    |         |   |   |   |   |
| Bei Volllast   | $e_{\text{max}}$   | kW      | 0,030   | 0,067   | 0,030   | 0,030   |
| Bei Teillast   | $e_{\text{min}}$   | kW      | 0,013   | 0,014   | 0,013   | 0,013   |
| Im Bereitschaftszustand  | $P_{\text{SB}}$    | kW      | 0,001   | 0,001   | 0,001   | 0,001   |
| <b>Sonstige Angaben</b>  |                    |         |   |   |   |   |
| Wärmeverlust im Bereitschaftszustand                                     | $P_{\text{stby}}$  | kW      | 0,071   | 0,071   | 0,071   | 0,071   |
| Stickoxidemission  | NOx                | mg/kWh  | 29  | 41  | 29  | 29  |
| Schalleistungspegel in Innenräumen                                       | $L_{\text{WA}}$    | dB      | 42  | 49  | 42  | 42  |
| <b>Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte</b>                           |                    |         |   |   |   |   |
| Angegebenes Lastprofil   | –                  | –       | XL  | XL  | XL  | XL  |
| Täglicher Stromverbrauch   | $Q_{\text{elec}}$  | kWh     | 0,113   | 0,113   | 0,083   | 0,127   |
| Jahresstromverbrauch   | AEC                | kWh     | 25  | 25  | 18  | 28  |
| Täglicher Brennstoffverbrauch  | $Q_{\text{fuel}}$  | kWh     | 23,086  | 23,086  | 22,925  | 23,016  |
| Jährlicher Energieverbrauch  | $Q_{\text{HE}}$    | GJ      | 35  | 50  | 35  | 35  |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch   | AFC                | GJ      | 18  | 18  | 18  | 18  |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                    | $\eta_{\text{wh}}$ | %       | 85  | 85  | 86  | 85  |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                              | –                  | –       | A   | A   | A   | A   |
| Warmhalteverlust   | S                  | W       | 89  | 89  | 38  | 48  |
| Speichervolumen  | V                  | l       | 200   | 200   | 105   | 162   |
| Nicht-solares Speichervolumen  | $V_{\text{bu}}$    | –       | 123   | 123   | –   | –   |
| Speichertyp  | –                  | –       | DHW   | DHW   | DHW   | DHW   |

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C

Tab. 4 Produktdaten zum Energieverbrauch

| Produktdaten   | Symbol             | Einheit | 7 738 100 772   | 7 738 100 774   | 7 738 100 776                                      | 7 738 100 782                                      |
|--|--------------------|---------|---|---|--|--|
|  |                    |         | 7 738 100 773   | 7 738 100 775   | 7 738 100 777                                      | 7 738 100 783                                      |
| Produkttyp   | –                  | –       | GC9000iWM<br>30/100 S 23<br>GC9000iWM<br>30/100 SB 23 | GC9000iWM<br>30/150 S 23<br>GC9000iWM<br>30/150 SB 23 | GC9000iWM<br>30/150 23<br>GC9000iWM<br>30/150 B 23 | GC9000iWM<br>30/150 23<br>GC9000iWM<br>30/150 B 23 |
| Brennwertkessel  | –                  | –       | ja  | ja  | ja   | ja   |
| Kombiheizgerät   | –                  | –       | ja  | ja  | ja   | ja   |
| Nennwärmeleistung  | $P_{\text{rated}}$ | kW      | 29  | 29  | 29   | 20   |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                         | $\eta_s$           | %       | 94  | 94  | 94   | 94   |
| Energieeffizienzklasse   | –                  | –       | A   | A   | A  | A  |
| <b>Nutzbare Wärmeleistung</b>  |                    |         |   |   |  |  |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb <sup>1)</sup>            | $P_4$              | kW      | 29,4  | 29,4  | 29,4   | 19,6   |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb <sup>2)</sup> | $P_1$              | kW      | 9,9   | 9,9   | 9,9  | 6,6  |
| <b>Wirkungsgrad</b>  |                    |         |   |   |  |  |
| Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb <sup>1)</sup>            | $\eta_4$           | %       | 88,5  | 88,5  | 88,5   | 88,9   |
| Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb <sup>2)</sup> | $\eta_1$           | %       | 98,7  | 98,7  | 98,7   | 98,8   |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>   |                    |         |   |   |  |  |
| Bei Volllast   | $e_{\text{max}}$   | kW      | 0,067   | 0,067   | 0,067  | 0,030  |
| Bei Teillast   | $e_{\text{min}}$   | kW      | 0,014   | 0,014   | 0,014  | 0,013  |
| Im Bereitschaftszustand  | $P_{\text{SB}}$    | kW      | 0,001   | 0,001   | 0,001  | 0,001  |
| <b>Sonstige Angaben</b>  |                    |         |   |   |  |  |
| Wärmeverlust im Bereitschaftszustand                                     | $P_{\text{stby}}$  | kW      | 0,071   | 0,071   | 0,071  | 0,071  |
| Stickoxidemission  | NOx                | mg/kWh  | 41  | 41  | 41   | 29   |
| Schalleistungspegel in Innenräumen                                       | $L_{\text{WA}}$    | dB      | 49  | 49  | 49   | 42   |
| <b>Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte</b>                           |                    |         |   |   |  |  |
| Angegebenes Lastprofil   | –                  | –       | XL  | XL  | XL   | XL   |
| Täglicher Stromverbrauch   | $Q_{\text{elec}}$  | kWh     | 0,083   | 0,127   | 0,169  | 0,083  |
| Jahresstromverbrauch   | AEC                | kWh     | 18  | 28  | 37   | 18   |
| Täglicher Brennstoffverbrauch  | $Q_{\text{fuel}}$  | kWh     | 22,925  | 23,016  | 24,060   | 22,925   |
| Jährlicher Energieverbrauch  | $Q_{\text{HE}}$    | GJ      | 50  | 50  | 50   | 50   |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch   | AFC                | GJ      | 18  | 18  | 19   | 189  |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                                    | $\eta_{\text{wh}}$ | %       | 86  | 85  | 82   | 86   |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                              | –                  | –       | A   | A   | A  | A  |
| Warmhalteverlust   | S                  | W       | 38  | 48  | 46   | 50   |
| Speichervolumen  | V                  | l       | 105   | 162   | 153  | 153  |
| Speichertyp  | –                  | –       | DHW   | DHW   | DHW  | DHW  |

1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.

2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C

Tab. 5 Produktdaten zum Energieverbrauch

## 7.2 ErP-Label

Das ErP-Label Ihres Produkts finden Sie auf unseren Internetseiten (→ Rückseite dieser Anleitung) oder wenn Sie den QR-Code am Produkt scannen.

## 7.3 Umweltschutz

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

## 7.4 Entsorgung

### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

### Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

### Batterien

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau  
[www.bosch-einfach-heizen.de](http://www.bosch-einfach-heizen.de)

### **Betreuung Fachhandwerk**

Telefon: (0 18 06) 337 335<sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336<sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Profis@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Profis@de.bosch.com)

### **Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung**

Telefon: (0 18 06) 337 330<sup>1</sup>

### **Kundendienstannahme**

(24-Stunden-Service)  
Telefon: (0 18 06) 337 337<sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 339<sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com)

### **Schulungsannahme**

Telefon: (0 18 06) 003 250<sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336<sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Training@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Training@de.bosch.com)

<sup>1</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

<sup>2</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

## **ÖSTERREICH**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Thermotechnik  
Göllnergasse 15-17  
A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 79 722 8391  
Technische Hotline: +43 1 79 722 8666

[www.bosch-heizen.at](http://www.bosch-heizen.at)  
[verkauf.heizen@at.bosch.com](mailto:verkauf.heizen@at.bosch.com)

## **SCHWEIZ**

### **Vertrieb**

Meier Tobler AG  
Feldstrasse 11  
CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44 806 41 41  
ServiceLine Heizen 0800 846 846

[www.meiertobler.ch](http://www.meiertobler.ch)  
[info@meiertobler.ch](mailto:info@meiertobler.ch)