

SBI anvisning 213 - BE18

El-vandvarmer:

Beskrivelse

Bosch Tronic 4500 T 120

Indtast aktuel andel

Andel af VBV i separate el-vandvarmere

1,39

Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K

Indtast aktuel zone

Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opvarmet zone: b = 0, Ude b = 1)