

Climate 5000 VRF

Guide Technique

Unites interieures VRF



BOSCH

Guide Technique

C1W, C2W, MC4W, C4W, SLPD, MPD, HPD, HW, CF Series

Sommaire

- Partie 1 Casette 1 voie (C1W)

- Partie 2 Casette 2 voies (C2W)

- Partie 3 Casette 4 voies compactes (MC4W)

- Partie 4 Casette 4 voies (C4W)

- Partie 5 Gainable à pression statique basse (SLPD)

- Partie 6 Gainable à pression statique moyenne (MPD)

- Partie 7 Gainable à pression statique élevée (HPD)

- Partie 8 Unité mural (HW)

- Partie 9 Unité murale (HW) (7,1-9,0 kW)

- Partie 10 Plafonnier et console (CF)