



## Ersatzteile

Pos.	Bestellnummer	Bezeichnung	Anmerkung	Preisgruppe
1	8 717 207 294 0	Schaltkasten		63
2	8 715 503 203 0	Deckel		29
3	8 713 403 013 0	Schraube 4x15 (10x)		12
4	8 715 503 147 0	Deckel		25
5	8 715 506 164 0	Blende		05
6	8 712 000 050 0	Drehgriffe		24
7	8 710 506 108 0	Stopfen (10x)		16
8	8 710 506 112 0	Kappe (10x)		19
9	8 710 302 013 0	Stopfen (10x)		12
10	8 717 208 052 0	Manometer		28
11	8 710 506 113 0	Deckel		15
12	8 718 005 304 0	Frontplatte		12
13	2 910 612 432 0	Schraube 4,8x13 DIN7981 (10x)		15
14	8 715 503 133 0	Deckel		12
15	8 715 400 106 0	Unterteil		45
16	8 748 300 194 0	Netzmodul		45
17	1 904 521 342 0	Sicherung (10x) 5x20mm T2.5A/250V		20
18	1 904 522 745 0	Sicherung (10x) T3,15A		15
19	1 904 522 730 0	Sicherung (10x) 5x20mm T0.5A/250V		15
20	8 717 200 042 0	Schutzschalter		26
21	8 711 309 039 0	Sicherung Sicherungshalter (10x)		24
22	8 714 404 105 0	Anschlussklemmen	3 Stück	21
23	8 713 104 031 0	Achsensatz	5 Stück	25
24	8 748 300 283 0	Grundmodul		55
25	8 715 503 125 0	Deckel		15
26	8 714 401 755 0	Zündkabel		20
27	8 714 401 752 0	Kabel	Gasarmatur/Hydraulikschalter	22
28	8 714 401 753 0	Kabel	NTC, Gebläse	22
30	8 714 401 773 0	Kabel	Begrenzer, Druckdose	30
31	8 714 500 032 0	Abgasüberwachung		30
32	8 714 401 540 0	Ionisationsleitung		19
33	8 743 401 036 0	Schraube M5x12 (10x)		11
34	8 747 201 206 0	Transformator		41
35	8 710 703 092 0	Schlauchsatz	ohne Verteiler	17
36	8 712 305 048 0	Verteiler		18
37	8 700 205 007 0	O-Ring (10x)		15
38	8 717 406 034 0	Differenzdruckschalter		44
39	8 711 301 056 0	Schlauch Schlauchklemme (10x)		15
40	8 740 107 036 0	Sicherungsscheibe (10x)		11
41	8 714 401 553 0	Kodierstecker (2, 8)	bis FD565 (05.1995)	28
42	8 717 208 064 0	Abgasüberwachung		24

## Ersatzteile

Pos.	Bestellnummer	Bezeichnung	Anmerkung	Preisgruppe
43	8 715 400 143 0	Unterteil		35
44	8 711 304 400 0	Halter		11
	8 719 918 753 0	Servicekoffer Z.R..-3, komplett		76
	8 744 503 010 0	Sicherungssatz T0,5/T1,6/T2,5/ T3,15A		11
	8 900 431 516 0	Widerstand	2-Phasen-Netz	21