


Einbauhinweis Strömungshaube

8 722 987 207 0



Einbau:

Luft- und Gasdrossel gemäß Tabelle einbauen.

Gerät	Gasart	Gasdrossel (Kennzahl)	Luftdrossel (Kennzahl)
ZB, ZWB, KB 18	21	5,4	26
	23	4,8	26
ZB, ZWB, KB 24	21	6,5	32
	23	5,8	32

BBT Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar

www.bbt-thermotechnik.com