

Zpracoval
Petr Voříšek
TTCZ/ASA13

Telefon
+420 272 191 107

E-mail
petr.vorisek@cz.bosch.com

Datum
04.03.2013

SI 13 02 – Název SI (A-02-13-001-01-BD)

Důvod servisní informace:


U všech přístrojů Novastar/Ceralass dochází ke změně izolace kabelu pro zapalování.

Dotčená zařízení:

Novastar/Ceraclass: ZW/ZS...-1, ZW/ZS...2

Popis problému:

Aktuální kabel pro zapalování není v případě špatného uložení dostatečně masivní, nezajistí přenos napětí pro zapálení. Proto byl zaveden nový zapalovací kabel, se silnější izolací. Z důvodu lepšího rozlišení došlo ke změně barvy, ze žluté na červenou.



Obr 1: Zapalovací kabel a) nový

b) aktuální.

Objednávací číslo: Zapalovací kabel 8 704 401 146 0

V případě dotazů se prosím obraťte na naše servisní oddělení.