

Zpracoval
Petr Voříšek
TT/SCZ-ASA13

Telefon
+420 272 191 107

E-mail
Petr.vorisek@cz.bosch.com

Datum
4.3.2014

SERVISNÍ INFORMACE (SI) č:

SI 14-02

Název: Úprava desky PCB a plynové armatury ZW/ZS...-2

Důvod servisní informace:

Důvodem této servisní informace je zavedení opravného setu

Platné pro:

ZW/ZS...-2 – Ceraclass vyrobené od FD>007 do FD<311 – od tohoto data dále montováno již ve výrobě

Popis problému:

V některých případech dochází k velkému kolísání teploty při přípravě TUV a případně topného systému.

Řešení problému:

Od FD>107 jsou kotle dodávány s novou plynovou armaturou a novým SW na řídicí desce. V případě problémů je potřeba objednat **set obj.č. 7 736 502 449**.

Při garanční opravě do Záručního protokolu napište jako popis závady: „**Velké kolísání teploty TUV**“

Objednací čísla nových dílů:

Typ	Plynová armatura FD<310	Řídicí deska FD<310	Plynová armatura nová FD≥311	Řídicí deska nová FD≥311	Připojovací kabel FD≥311
ZW/ZS...-2D	8 707 021 026 0	8 708 300 210 0 8 708 300 244 0	8 738 705 825 0	8 738 705 828 0	8 738 705 826 0

Tato servisní informace **nahrazuje servisní informaci č. 11-07**. Tuto výměnu setu provedte i v případě záruky na náhradní díl (pokud byla vyměněna deska nebo armatura).